地上デジタル放送対応機器（テレビ、録画機器）の初期スキャン方法

お持ちの機器（テレビ、チューナー、録画機器等）が地上デジタル放送対応機種であれば、チャンネル再設定（初期スキャン等）をすることにより、デジタル自主放送がご覧いただけるようになります。チャンネル再設定の方法は、メーカー、機種によりさまざまですが、代表機種の設定方法を記載しております。取扱説明書とあわせて参考にしてください。

メーカー	設 定 方 法
パナソニック ＶＩＥＲＡ	リモコンの「メニュー」ボタンを押す 「設定する」→「初期設定」→「設置設定」→「チャンネル設定」 →「地上デジタル」→「初期スキャン」
シャープ ＡＱＵＯＳ	リモコンの「地上D」→「メニュー」ボタンを押す 「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル」→「地上デジタルー自動」 →「する」→サーチ範囲を「全チャンネル」
東芝 ＲＥＧＺＡ	リモコンの「固定メニュー」を押す 「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル自動設定」 →「初期スキャン」
ソニー ＢＲＡＶＩＡ	リモコンの「ホーム」ボタンを押す 「設定」→「放送受信設定」→地上デジタル：「自動チャンネル設定」 →「初期スキャン」
日立 Ｗｏｏｏ	リモコンの「受信設定」→「地上デジタル」→「ＣＨ合せ（地域名）」 →「初期スキャン」→「開始する」
三菱 ＲＥＡＬ	リモコンの「デジタル」を押し、「地上デジタル放送」を選ぶ。 「初期設定」→「チャンネル自動設定」→「初期スキャン」 手順にそって確認する
ビクター ＥＸＥ	リモコンの「メニュー」を押す 「設定メニュー」→「初期設定」→「地上デジタル」→「チャンネルスキャン」
パイオニア ＫＵＲＯ	リモコンの「ホームメニュー」を押す 「初期設定」→「デジタル放送の設定」→「受信環境設定」→「初期スキャン」

※機種によっては、自動スキャンがかかり、自動的に設定が完了するものがあります。

※初期スキャン等には数分の時間がかかります。